



GARANTIA 3 AÑOS


SILLA EERO

FICHA TECNICA

Silla Presidente **EERO**




MEDIDAS EERO



140 kg
peso que
soporta



31 kg
peso de
la silla.



275964
volumen por
1 caja

ALTURA ESPALDAR	53+-5 cm
PROFUNDIDAD ASIENTO	50 cm
ALTURA MINIMA AL BRAZO DESDE EL PISO	64.5 cm
ALTURA MAXIMA AL BRAZO DESDE EL PISO	74.5 cm
ALTURA MINIMA BRAZO	25 cm
ALTURA MAXIMA BRAZO	33cm
PROFUNDIDAD PAD BRAZO	28 cm
ALTURA CABECERO	14.5+-5 cm
ANCHO ESPALDAR	52 cm
ANCHO ASIENTO	52 cm

RANGO DE PROFUNDIDAD DEL ASIENTO	+/-5cm
ALTURA MINIMA AL ASIENTO	48 cm
ALTURA MAXIMA AL ASIENTO	58cm
ANCHO PAD BRAZO	9.5 cm
AJUSTE DEL PAD EN PROFUNDIDAD PAD	+/-7 cm
AJUSTE DEL PAD EN ANGULO	+/- 25°
ANCHO CABECERO	32 cm
RANGO AJUSTE ALTURA CABECERO	5 cm
ALTURA TOTAL SILLA AL CABECERO	118 - 132 cm
DIAMETRO DE LA BASE	70 cm



Mecanismo Syncro
reclina aprox 120° con
3 ángulos de bloqueo



Brazos 3D ajustable en
diferentes alturas, ángulos
y profundidad.



Ajustable en altura,
por medio de cilindro
neumatico.



Cabecero ajustable en altura
y ángulo.



Diseño anatomico
con soporte lumbar
autoajustable.



Mecanismo slider,
para ajustar el asiento
en profundidad



Espaldar ajustable
en altura.



Estructura en aluminio
que da mayor resistencia
al peso y al uso.



Mantenimiento

1. Condiciones de Uso

Utiliza los productos exclusivamente en espacios interiores, secos y con buena ventilación.

No excedas la capacidad de carga indicada en cada producto (peso máximo sugerido para sillas, escritorios, brazos de monitor, etc).

2. Limpieza y Mantenimiento

Limpia regularmente con un paño suave, seco o ligeramente humedecido con agua.

Para manchas difíciles, usa jabón neutro sin solventes ni químicos abrasivos.

4. Manejo y Transporte

Cuando requieras mover el producto, hazlo con cuidado y evita arrastrarlo para no dañar patas, ruedas o estructuras.

Asegúrate de que todas las piezas estén firmemente ajustadas antes de volver a usarlo después de moverlo o desmontarlo.

5. Piezas Móviles y Tornillería

Revisa periódicamente tornillos, ruedas, pistones y demás piezas móviles para asegurarte de que estén bien ajustados.

Si notas ruidos, movimientos inusuales o desgaste visible, detén su uso y contáctanos para soporte.

SILLA EERO