



SILLA VITRUVIO



FICHA TECNICA

GARANTIA 3 AÑOS

Silla Presidente **VITRUVIO**




MEDIDAS VITRUVIO



120 kg
peso que
soporta



16 kg
peso de
la silla.



199382
volumen por
1 caja

ALTURA ESPALDAR	80cm
PROFUNDIDAD ASIENTO	54 cm
ALTURA MINIMA AL BRAZO DESDE EL PISO	65 cm
ALTURA MAXIMA AL BRAZO DESDE EL PISO	83cm
ALTURA MINIMA BRAZO	17 cm
ALTURA MAXIMA BRAZO	24 cm
PROFUNDIDAD PAD BRAZO	25cm
ALTURA CABECERO	N/A

ANCHO ESPALDAR	45 cm
ANCHO ASIENTO	51cm
ALTURA MINIMA AL ASIENTO	49 cm
ALTURA MAXIMA AL ASIENTO	59cm
ANCHO PAD BRAZO	9 cm
ANCHO CABECERO	N/A
RANGO AJUSTE ALTURA CABECERO	N/A
ALTURA TOTAL SILLA AL CABECERO	117 -127 cm



Mecanismo Syncro
reclina aprox 120° con
4 ángulos de bloqueo



Brazos 3D ajustable en
diferentes alturas, ángulos
y profundidad.



Ajustable en altura,
por medio de cilindro
neumatico.



Espaldar alto, para soportar
una mejor postura, sin
necesidad de cabecero



Espaldar con
diseño anatomico,
con soporte lumbar
tipo tiburón



Mecanismo slider,
para ajustar el
asiento en
profundidad

Mantenimiento

1. Condiciones de Uso

Utiliza los productos exclusivamente en espacios interiores, secos y con buena ventilación.

No excedas la capacidad de carga indicada en cada producto (peso máximo sugerido para sillas, escritorios, brazos de monitor, etc).

2. Limpieza y Mantenimiento

Limpia regularmente con un paño suave, seco o ligeramente humedecido con agua.

Para manchas difíciles, usa jabón neutro sin solventes ni químicos abrasivos.

4. Manejo y Transporte

Cuando requieras mover el producto, hazlo con cuidado y evita arrastrarlo para no dañar patas, ruedas o estructuras.

Asegúrate de que todas las piezas estén firmemente ajustadas antes de volver a usarlo después de moverlo o desmontarlo.

5. Piezas Móviles y Tornillería

Revisa periódicamente tornillos, ruedas, pistones y demás piezas móviles para asegurarte de que estén bien ajustados.

Si notas ruidos, movimientos inusuales o desgaste visible, detén su uso y contáctanos para soporte.