




SILLA EJECUTIVA SAM DE ESPALDAR MEDIA

GARANTÍA 1 AÑOS

FICHA TÉCNICA

Silla Ejecutiva **Sam de Espaldar Medio**






100 kg
peso que
soporta



12 kg
peso de
la silla.



123808
Volumen
por 1 caja


DIMENSIONES EN CM

ALTURA ESPALDAR	41 cm
ANCHO ESPALDAR	40 - 45 cm
ANCHO ASIENTO	47 cm
PROFUNDIDAD ASIENTO	45 cm
ANCHO DE LA BASE	60 cm
ALTURA TOTAL	94 - 105 cm


Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.



Mecanismo de tres palancas.



Mecanismo fijo



Mecanismo de dos palancas



Ajustable en diferentes alturas

Mantenimiento

1. Condiciones de Uso

Utiliza los productos exclusivamente en espacios interiores, secos y con buena ventilación.

No excedas la capacidad de carga indicada en cada producto (peso máximo sugerido para sillas, escritorios, brazos de monitor, etc).

2. Limpieza y Mantenimiento

Limpia regularmente con un paño suave, seco o ligeramente humedecido con agua.

Para manchas difíciles, usa jabón neutro sin solventes ni químicos abrasivos.

4. Manejo y Transporte

Cuando requieras mover el producto, hazlo con cuidado y evita arrastrarlo para no dañar patas, ruedas o estructuras.

Asegúrate de que todas las piezas estén firmemente ajustadas antes de volver a usarlo después de moverlo o desmontarlo.

5. Piezas Móviles y Tornillería

Revisa periódicamente tornillos, ruedas, pistones y demás piezas móviles para asegurarte de que estén bien ajustados.

Si notas ruidos, movimientos inusuales o desgaste visible, detén su uso y contáctanos para soporte