



ERGOHUMAN ELITE



FICHA TÉCNICA

GARANTIA 7 AÑOS

Silla Presidente **Ergohuman Elite**




MEDIDAS ERGOHUMAN ELITE



150 kg
Peso que
soporta.



26 kg
Peso de
la silla.




294.422
Volumen
por 1 caja.

DIMENSIONES EN CM

ALTURA TOTAL	117 - 126 cm
ALTURA ASIENTO	44 - 53 cm
ALTURA MINIMA ESPALDAR	66 cm
PROFUNDIDAD TOTAL	52 cm
PROFUNDIDAD BASE	35 cm
ANCHO BASE	51 cm

ANCHO SUPERIO TOTAL	49 - 68 cm
ANCHO ESPALDAR	53 cm
ANCHO CABECERO	33 cm
ALTURA CABECERO	14 cm
ALTURA ESPALDAR	52 cm


Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.




Mecanismo basculante,
reclina aprox. 120°.



Brazos 5D ajustables
en diferentes alturas.



Ajustable en altura, por
medio de cilindro
neumático.



Cabezera ajustable en
diferentes alturas y
ángulos.



Soporte lumbar
ajustable en
diferentes alturas.

Mantenimiento

1. Condiciones de Uso

Utiliza los productos exclusivamente en espacios interiores, secos y con buena ventilación. No excedas la capacidad de carga indicada en cada producto (peso máximo sugerido para sillas, escritorios, brazos de monitor, etc).

2. Limpieza y Mantenimiento

Limpia regularmente con un paño suave, seco o ligeramente humedecido con agua. Para manchas difíciles, usa jabón neutro sin solventes ni químicos abrasivos.

4. Manejo y Transporte

Cuando requieras mover el producto, hazlo con cuidado y evita arrastrarlo para no dañar patas, ruedas o estructuras.

Asegúrate de que todas las piezas estén firmemente ajustadas antes de volver a usarlo después de moverlo o desmontarlo.

5. Piezas Móviles y Tornillería

Revisa periódicamente tornillos, ruedas, pistones y demás piezas móviles para asegurarte de que estén bien ajustados.

Si notas ruidos, movimientos inusuales o desgaste visible, detén su uso y contáctanos para soporte.